

セットアップが完了したら……

てっとり早く mAgicTVを 使ってみよう!

初めてmAgicTVをお使いになる時にご覧ください。



B-MANU200105-02

てっとり早く


mAgicガイドアイコンを
ダブルクリック

mAgicガイド



最新の番組情報を
ダウンロードする

このような画面が表示されたら[はい]ボタンをクリックすると番組表データがダウンロードされます。



※インターネットに接続されている環境が必要です。
※番組データが提供される日数はお住まいの地域により異なります。

現在放送中
の番組

[ダブルクリック]で
視聴開始

録画予約
したい番組

[ダブルクリック]で
設定画面へ

録画した
番組

[ダブルクリック]で
再生開始

テレビを見るのも!
録画予約も!
録画した番組の再生も!
すべてこの画面から!



てっとり早く


放送中の番組情報を見る

mAgicガイドminiをおすすめします。[スタート]→[(すべての)プログラム]→[I-O DATA mAgicTV]→[mAgicガイドmini]の順にクリックしてください。



テレビを見よう

[mAgicTV]が起動して放映中の番組が視聴できます。




てっとり早く



デスクトップからmAgicTVを起動する



[mAgicTV]アイコンを
ダブルクリック




テレビが正しく映らない…
(一部チャンネルが映らない、画質が悪い、砂嵐など)

ヘルプの[困った時には]および[セットアップガイド]の[オートスキャンによるチャンネルの追加]をご覧ください。

困った…


録画予約しよう

① 予約設定を確認します。



便利な予約機能

●録画画質●毎週録画●プロテクトなど様々な設定が行えます。



② 確認したら
クリック

③ 予約されたか確認します。
番組表では録画予約された番組に赤い矢印が表示されます。



再生しよう

再生ソフト[mAgicPlayer]が起動して
番組の再生がスタートします。



CMカット&チャプタ編集

詳しくはヘルプの[使ってみよう]をご覧ください。



てっとり早く



録画した番組の一覧から再生する

① [ライブラリ]を クリック

② 再生したい番組を選んで
ダブルクリック



ジャンルごとに整理したり、サムネイル表示することも可能です。

てっトリ早く

ビデオテープから 取り込もう



- 1 再生するビデオデッキを接続して
mAgicTVを起動します。

mAgicTVアイコンを
ダブルクリック



- 2 ビデオデッキを操作して、ビデオを再生します。

- 3 入力切替ボタンでビデオ映像を
選択します。

ビデオの映像が
表示されるまで **クリック**



ビデオ映像が表示されない…
ヘルプの[困った時には]をご覧ください。

- 4 ビデオデッキを操作して、録画を
開始したい場面にします。



- 5 録画を開始します。




録画開始 録画停止

※一時停止ボタンでは表示されている映像は一時停止
されますが、録画は停止されません。

ヒント
録画した番組
を再生する

表面のヒント【録画した番組
の一覧から再生する】を
ご覧ください。



てっトリ早く

録画した番組を DVDにして残そう



※DVDメディアに書き込みのできるDVDドライブが必要です。
※サポートソフトに収録されているCyberLink社製PowerProducer 3 for I-O DATAのインストールが必要です。

- 1 mAgicガイドを起動して
[ライブラリ]を開きます。


mAgicガイドアイコンを
ダブルクリック



[ライブラリ]を **クリック**

- 2 DVDに書き出したい番組を選んで、
エクスポート先を指定します。

①DVDに書き出す
番組を選んで
右クリック



②[エクスポート]を
クリック


③[CyberLink PowerProducer 3]を
クリック

- 3 連動して自動的に起動する[PowerProducer 3]
でDVDへの書き込みをします。



④ **クリック**

⑤使用するドライブ
を確認



⑥ **クリック**



メニュー画面の作成や編集も可能です

詳しくは[PowerProducer]または[PowerDirector Express]
のヘルプをご覧ください。

てっトリ早く

おまかせ録画で 録りまくろう



- 1 mAgicガイドを起動して
[おまかせ録画]を開きます。


mAgicガイドアイコンを
ダブルクリック



[おまかせ録画]を **クリック**

- 2 キーワードやチャンネル、期間、画質などの
条件を設定します。

①条件を入力します。
例) キーワード「お笑い」でこれから
1週間の全てのチャンネルで
etc...



②条件を入力したら
クリック

③[いますぐ予約]を
クリックすると設定完了
次回からは番組表データがダウンロ
ードされるたびに自動でおまかせ録
画されます。



こんなに便利!! 活用例

例えばキーワードに今ハマってる芸能人などの名前を登録して
おけば、出演番組を自動的に録画してくれます。

※mAgicTV5はADAMS-EPG+のデータを活用しています。おまかせ録画
はそのデータで条件合うものを自動録画する機能です。そのため、デ
ータ内容によっては、ご希望の番組が録画されない場合があります。



番組表データの自動ダウンロードと
組み合わせる

番組表データを定期的に入手するように設定すれば、そのたび
におまかせ録画されます。長期間操作しなくても自動的におまか
せ録画され便利です。

トリまくるために

ヘルプを見てmAgicTV をもっと活用しよう



ヘルプには本紙で紹介しきれない機能や
使用例が記載されています。

ヘルプの見方

mAgicガイドの[ヘルプ]をクリックします。



クリック

ヘルプの内容 一部紹介

- 特長……………mAgicTV5の特長をご紹介します。
- 使ってみよう……mAgicTV5の使用例・設定例をご紹介します。

- チャンネルを追加する
- 録画フォルダを変更する
- 早見再生する
- CMをカットする
- DVD/CDに書き込む
etc.

- 困った時には……mAgicTV5を使っていてトラブルがあった場合
の対処方法をご案内します。

ホームページもご参照ください

弊社ホームページでは、様々な情報をご提供いたしております。
最新サポートソフトウェアによる機能アップや、弊社サポートセンタ
ーに皆様からお寄せいただいたお問い合わせを元に、最新のQ&A情報
などもご案内いたしております。
是非ホームページの内容もご活用ください。

【最新情報のアクセスはこちら】

www.iodata.jp



別売オプション品の「GV-RCKit2」を
お買い上げいただくとmAgicTVなど
をリモコンで操作できるようになります。

